Mode d'emploi pour la boîte de pilules à minuterie « MEMO 2000 »



A l'aide de votre boîte de pilules « MEMO 2000 » vous pouvez vous faire rappeler, à tout endroit et à tout moment, la prise de vos médicaments et, en même temps, vous pouvez les conserver de façon hygiénique.
Avant la mise en service vous devez d'abord supprimer la bande plastique de protection de décharge du compartiment des piles situé à l'arrière de la boîte. En utilisant une pièce de monnaie, ouvrez, à cet effet, le couvercle suivant la direction indiquée par la flèche et positionnez ensuite la pile dans son alignement.
En fonction de la fréquence de la prise des médicaments, entrez le temps imparti jusqu'à la prochaine prise. Par exemple, 6 heures si vous avez un rythme de quatre prises par jour, ou 8 heures pour trois prises, ou 12 heures pour deux prises quotidiennes, etc. ou selon votre cycle de prise personnel. Le réglage restera inchangé jusqu'à modification de votre part pour d'autres médicaments.
L'utilisation de la boîte est donc assez simple:

Ouvrez alors le couvercle et vous verrez le compartiment pour les médicaments et, au-dessous de l'affichage du temps, trois touches cuivrées ayant les fonctions suivantes:

Δ **pour augmenter le temps imparti**
∇ **pour diminuer le temps imparti**

START **pour démarrer**
STOP **pour arrêter le chronomètre et le signal sonore**

Pour régler le chronomètre à $0^{H}00^{M}$, appuyez simultanément sur les deux touches triangulaires.
Appuyez sur la touche gauche jusqu'à ce que le temps désiré (heures = H et minutes = M) soit réglé. Appuyer courtement – décomptage individuel, appuyer longuement – réglage rapide.
Si, ensuite, vous appuyez une fois sur la touche START/STOP, le chronomètre décomptera le temps fixé jusqu'au moment de la prise, et les deux petits signaux (H/M) clignoteront. Quand le temps se sera écoulé jusqu'à $0^{H}00^{M}$, un bip sonore vous rappellera votre prise médicamenteuse. En appuyant sur l'une des trois touches, l'alarme sera mise hors fonction.
Lorsque vous appuierez de nouveau sur la touche START/STOP, le temps préréglé s'affichera; en appuyant une fois encore, vous remettrez la minuterie de votre boîte de pilules en fonction pour la prochaine prise.
Si vous devez prendre des médicaments différents, nous vous recommandons la boîte de pilules **« MEMO 2002 »** qui dispose d'un compartiment subdivisé avec possibilité de réglage des périodes différentes.

Remplacement de la pile:
Ouvrez le compartiment de la pile comme vous l'avez fait lors de la mise en service initiale et remplacez la pile épuisée par une pile ronde 1,5 volt du type **AG13** ou **LR44**.

Garantie:
La période de garantie prescrite par la loi porte sur tous les défauts dont nous pouvons assumer la responsabilité, mais non pas sur une défection causée par l'humidité, par la chaleur ou par une manipulation forcée. La pile est exclue de la garantie. Veuillez prendre contact avec nos services ou renvoyez nous la boîte de pilules défectueuse accompagnée de votre ticket de caisse par lettre normale ou expédition de marchandise pendant la période de garantie à l'adresse suivante :

EXTRA MARKT 2000 – Am Berkholzer Wald 1 – D-17291 Weggun - ALLEMAGNE
Téléphone:(0)39889-4930 Télécopie:(0)39889-8260
Courrier électronique : info@em2000.de
Internet: www.em2000.de

© EXTRA MARKT 2000

CE